



Position Sensor

Position of Sensors



Temperatursensor vor Ladeluftkühler (langer Sensor)

- Luftführung ausbauen. Anschließend auf einer geraden Fläche an der Unterseite in der Mitte in der Nähe der Gußmarkierung ein Loch bohren.
- Den Sensor nach der Montage mit Dichtmasse abdichten.

Temperature sensor in front of intercooler (long sensor):

- Remove pipe. Then drill a hole into the bottom side at plain spot in the middle, close to the casting marks.
- Use sealant when mounting the sensor.





Position Sensor

Position of Sensors



Ladedrucksensor (kurzer Sensor)

- Airbox ausbauen. Auf der Beifahrerseite der Airbox den Messing Anschluß ausbauen und dort den Drucksensor einbauen.
- Den Sensor nach der Montage mit Dichtmasse abdichten.

Boost sensor (short sensor):

- Remove air box. On the passenger's side of the air box behind the crankcase ventilation remove the brass connector and install the boost sensor there.
- Use sealant when mounting the sensor.